

### Instructions d'utilisation /

#### Instructions for use

1. Chargez les batteries 4 à 5 heures avant la première utilisation
2. Pour les allumer, appuyez quelques secondes sur le bouton d'alimentation.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton pour sélectionner le niveau de chauffe souhaité: Low (faible), Medium (moyen) ou High (élevé) (1 voyant LED = faible, 2 voyants LED = moyen, 3 voyants LED = élevé).
4. Enfin, appuyez quelques secondes sur le bouton jusqu'à ce que les LED s'éteignent.

**Conseil :** Chargez les batteries avant et après chaque utilisations. Une charge insuffisante fréquente sur une période de plusieurs semaines peut entraîner une réduction de leur performance.

1. Charge the batteries 4-5 hours before first use
2. To switch them on, press the power button for a few seconds.
3. Press the button again to select the desired heat level: Low, Medium or High.
3. Press the button again to select the desired heating level: Low, Medium or High (1 LED = low, 2 LEDs = medium, 3 LEDs = high).
4. Finally, press the button for a few seconds until the LEDs turn off.

*Tip :* Charge the batteries before and after use, frequent undercharging over a period of several weeks will result in reduced performance.

### Informations utiles / Useful information

#### Avvertissement / Warning

Ne pas laisser charger les batteries sans surveillance.  
Ne pas utiliser d'autres batteries que celles fournies (BATS04).  
Rechargez avec un adaptateur secteur 220V 2A/5V maximum. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager les batteries.  
N'exposez pas le chargeur de batterie à l'humidité.  
Ne pas exposer à des températures en dessous de -20° et au-dessus de 60°.  
Déconnectez les batteries si les produits ne sont pas utilisés.  
Ne pas utiliser si les éléments électriques sont endommagés.

**!/\ En cas de non-utilisation prolongée, il est fortement recommandé de charger les batteries au minimum tous les 2/3 mois, afin de ne pas altérer leur performance.**

*Do not leave batteries unattended when charging.  
Do not use other batteries than those supplied (BATS04).  
Recharge with a 220V 2A/5V AC adapter maximum. Using any other charger may damage the batteries.  
Do not expose the battery charger to moisture.  
Do not expose to temperatures below -20° and above 60°.  
Disconnect the batteries if the products are not in use.  
Do not use if the electrical components are damaged.*

**!/\ If not used for a long time, it is strongly recommended to charge the batteries at least every 2/3 months, in order not to impair their performance.**

### Caractéristiques produit · Entretien · Garantie

#### / Technical information · Care · Warranty

**Batterie :** BATS04. Puissance : 7,4V - 2 600 mAh. Jusqu'à 500 cycles de charge.

Débranchez et chargez les batteries avant de les stocker dans un endroit sec et à température ambiante.

Il est fortement recommandé de les charger tous les 2/3 mois pour prolonger leur durée de vie.

**Garantie :** Se reporter aux CGV : <https://www.g-heat.com/pages/condition-generales-de-ventes>

*Battery :* BATS04. Power: 7.4V - 2600 mAh. Up to 500 charging cycles. Disconnect and charge the batteries before storing them in a dry place at room temperature.

*It is strongly recommended to charge them every 2/3 months to extend their life.*

*Warranty :* See T&Cs: <https://www.g-heat.com/pages/condition-generales-de-ventes>

### Plus d'informations / Read more

**ATTENTION** Ne pas jeter.

Merci de les recycler en accord avec la législation en vigueur. Plus d'informations sur le site [www.eco-systemes.fr](http://www.eco-systemes.fr)

**WARNING** Do not throw away.

Please recycle according to the local regulations

Pour plus d'informations, scannez le QR code ci-dessous à l'aide votre smartphone :

For more information, scan the QR code below with your smartphone :

**WWW.G-HEAT.COM**



Scannez-moi  
Scan me

